

Qualità / ambiente  
Settore: Produzione/spedizione/SCM  
Numero di pagine: 1 di 1  
Data di emissione: 01/04/2018  
Versione: 1  
creato da : M.Bäuerle  
testato da : E.Zielbauer  
approvato da:

N° dei documenti: FB 00301  
Istruzioni per la sicurezza e per la pulizia  
Autocarro per pre-carico leggero

Gebr.Dorfer  
Dormineral  
Asmanit-Dorfer  
Asmanit-Austria  
bene-fit system  
ISG  
Glassblend

Istruzioni per la sicurezza e la pulizia Fratelli Dorfner  
per teloni, camion cisterna o ribaltatori e veicoli cisterna

Stand : 03.05.2018



**Prodotto:**  
Caolino liquami  
**Vettura:**  
Petroliera  
**Istruzioni per la pulizia:**

- Contenitore silos
- Camere dei silos
- Contenitore del serbatoio
- Coperchio per passo d'uomo e anelli di tenuta interni
- Condotti e tubazioni flessibili
- Collegamenti/pompa/valvola
- Condotti d'aria
- Superficie di carico

**Tipo di pulizia:**

- Acqua fredda - risciacquato
- Acqua calda - risciacquato a ... gradi ... .Min: .....
- Vapore d'acqua iniettato
- .....Teste di polverizzatore
- Essiccazione
- Neutralizzazione
- Spazzato

**Prodotto:**  
Caolino farina sciolta  
**Vettura:**  
Autocarro silo \* spazzato solo in caso di imbarco caolino  
**Istruzioni per la pulizia:**

- Contenitore dei silos
- Camere dei silos
- Contenitore del serbatoio
- Coperchio per passo d'uomo e anelli di tenuta interni
- Condotti e tubazioni flessibili
- Collegamenti/pompa/valvola
- Condotti d'aria
- Superficie di carico

**Tipo di pulizia:**

- Acqua fredda - risciacquato
- Acqua calda - risciacquato a ... gradi ... .Min: .....
- Vapor d'acqua iniettato
- .....Teste di polverizzatore
- Essiccazione
- Neutralizzazione
- Spazzato

**Prodotto:**  
Caolino granulato sciolto  
**Vettura:**  
Autocarro silo \* spazzato solo in caso di imbarco caolino  
**Istruzioni per la pulizia:**

- Vassoio del braccio elevatore
- Camere dei silos
- Contenitore del serbatoio
- Coperchio per passo d'uomo e anelli di tenuta interni
- Condotti e tubazioni flessibili
- Collegamenti/pompa/valvola
- Condotti d'aria
- Superficie di carico

**Tipo di pulizia:**

- Acqua fredda - risciacquato
- Acqua calda - risciacquato a ... gradi ... .Min: .....
- Vapor d'acqua iniettato
- .....Teste di polverizzatore
- Rimuovere / aerare l'acqua
- Neutralizzazione
- Spazzato

**Prodotto:**  
Caolino granulati sciolti  
**Vettura:**  
Autocarro ribaltabile  
**Istruzioni per la pulizia:**

- Vassoio del braccio elevatore
- Camere dei silos
- Contenitore del serbatoio
- Coperchio per passo d'uomo e anelli di tenuta interni
- Condotti e tubazioni flessibili
- Collegamenti/pompa/valvola
- Condotti d'aria
- Superficie di carico

**Tipo di pulizia:**

- Acqua fredda - risciacquato
- Acqua calda - risciacquato a ... gradi ... .Min: .....
- Vapor d'acqua iniettato
- .....Teste di polverizzatore
- Rimuovere / aerare l'acqua
- Neutralizzazione
- Spazzato

**Prodotto:**  
Sabbia al quarzo LGF  
**Vettura:**  
Ribaltatore  
**Istruzioni per la pulizia:**

- Vassoio del braccio elevatore
- Camere dei silos
- Contenitore del serbatoio
- Coperchio per passo d'uomo e anelli di tenuta interni
- Condotti e tubazioni flessibili
- Collegamenti/pompa/valvola
- Condotti d'aria
- Superficie di carico

**Tipo di pulizia:**

- Acqua fredda - risciacquato
- Acqua calda - risciacquato a ... gradi ... .Min: .....
- Vapore d'acqua iniettato
- .....Teste di polverizzatore
- Essiccazione
- Neutralizzazione
- Spazzato

**Prodotto:**  
Sabbia al quarzo LGF  
**Vettura:**  
Camion cisterna  
**Istruzioni per la pulizia:**

- Contenitore dei silos
- Camere dei silos
- Contenitore del serbatoio
- Coperchio per passo d'uomo e anelli di tenuta interni
- Condotti e tubazioni flessibili
- Collegamenti/pompa/valvola
- Condotti d'aria
- Superficie di carico

**Tipo di pulizia:**

- Acqua fredda - risciacquato
- Acqua calda - risciacquato a ... gradi ... .Min: .....
- Vapore d'acqua iniettato
- .....Teste di polverizzatore
- Essiccazione
- Neutralizzazione
- Spazzato

**Prodotto:**  
Sabbia al quarzo FG  
**Vettura:**  
Camion cisterna \* spazzamento solo in caso di imbarco caolino  
**Istruzioni per la pulizia:**

- Contenitore dei silos
- Camere dei silos
- Contenitore del serbatoio
- Coperchio per passo d'uomo e anelli di tenuta interni
- Condotti e tubazioni flessibili
- Collegamenti/pompa/valvola
- Condotti d'aria
- Superficie di carico

**Tipo di pulizia:**

- Acqua fredda - risciacquato
- Acqua calda - risciacquato a ... gradi ... .Min: .....
- Vapore d'acqua iniettato
- .....Teste di polverizzatore
- Essiccazione
- Neutralizzazione
- Spazzato

**Prodotto:**  
Sabbia al quarzo FG  
**Vettura:**  
Ribaltatore \* spazzamento solo in caso di imbarco caolino  
**Istruzioni per la pulizia:**

- Vassoio del braccio elevatore
- Camere dei silos
- Contenitore del serbatoio
- Coperchio per passo d'uomo e anelli di tenuta interni
- Condotti e tubazioni flessibili
- Collegamenti/pompa/valvola
- Condotti d'aria
- Superficie di carico

**Tipo di pulizia:**

- Acqua fredda - risciacquato
- Acqua calda - risciacquato a ... gradi ... .Min: .....
- Vapore d'acqua iniettato
- .....Teste di polverizzatore
- Essiccazione
- Neutralizzazione
- Spazzato

**Prodotto:**  
Farina silicea  
**Vettura:**  
Camion cisterna  
**Istruzioni per la pulizia:**

- Contenitore dei silos
- Camere dei silos
- Contenitore del serbatoio
- Coperchio per passo d'uomo e anelli di tenuta interni
- Condotti e tubazioni flessibili
- Collegamenti/pompa/valvola
- Condotti d'aria
- Superficie di carico

**Tipo di pulizia:**

- Acqua fredda - risciacquato
- Acqua calda - risciacquato a ... gradi ... .Min: .....
- Vapore d'acqua iniettato
- .....Teste di polverizzatore
- Essiccazione
- Neutralizzazione
- Spazzato

**Prodotto:**  
merci confezionate, sacchi o grandi sacche  
di caolino e sabbia  
**Vettura:**  
Telone per autocarro, semirimorchio, treno per rimorchio  
**Istruzioni per la pulizia:**

- Superficie di carico
- Spazzato

**Struttura del veicolo:**

- Sovrastrutture conformi a DIN EN 12642, alm. codice L o preferibilmente XL

**Fissaggio del carico secondo le norme DIN EN / VDI 2700ff Straße**

- anelli di ancoraggio adatti o dispositivi simili oltre a La Si con cinghie
- Tappetini antiscivolo certificati per ogni fila di palletti, di almeno 0,8 cm di spessore
- 20 Cinghie con targhetta blu, 2500 daN per ogni fila di pallet
- 20 tiranti con leva longitudinale, precarico 500daN
- 30 angolari di protezione del bordo (profilo cavo in plastica BDG-Z, lungo almeno 1 m per proteggere i contenitori durante l'ancoraggio)

I veicoli cisterna devono essere sempre risciacquati, a meno che il prodotto precedente non sia identico a quello da ricaricare  
I ribaltatori devono essere sempre generalmente ripuliti, a meno che il prodotto precedente non sia identico a quello da ricaricare